



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
19	Zündkerze	Ignition plug	E0093L99
32	Boden	Bottom	E020N618
52	Abdeckung, inneres Blech	Cover, inner tray	E020V416
61	Türscharnier	Door hinge	001Y598
62	Halterung, links	Left holder	E0200W80
72	Timer	Timer	E015925
83	Brennerdeckel z. großen Brenner	Burner lid f. large burner	001U589
84	Brennerdeckel z. 1,75kW Brenner	Burner f. 1,75kW burner	E001U588
85	Brennerdeckel, mitte	Burner lid, middle	E01A177G
87	Brennerdeckel z. 1 kW Brenner	Burner lid f. 1 kW burner	E001U587
88	Brennerring, Brenner mitte	Burner ring, middle burner	E01A179G
97	Bedienblende	Control panel	E0013Q10
103	Thermoelement m. Befestigung	Thermocouple w. holder	=> Pos. 275
116	Seitenwand	Side wall	E020R266
119	Kappe z. Kontrolllampe, weiß	Cap f. indicator light LED	E003Z808
120	Stopper	Buffer	E0011C75
124	Gussrippenrahmen, Mitte	Pan support, middle	E057C091
125	Gussrippenrahmen, seitlich	Pan support, sideways	E057C088
127	Dichtungsring, Aluminium	Sealing ring	010143
138	Kontrolllampe	Indicator light	E0093B59
143	Zündtransformator 220-240V	Ignition transformer 220-240V	009Y882
145	Türgriff	Door handle	E0012C46
149	Knebel z. Gashahn	Knob f. gas tap	E0031F47
153	Haltefeder z. Zündkerze	Haltefeder z. Zündkerze	001Q860
155	Feder z. Knebel	Spring f. knob	0011564
165	Anschlussklemme	Terminal clamp	091587
169	Abdeckung	Cover	E0013F80
173	Kantenschutz	Edge protection	003E671
176	Kochmulde	Cooking top	E0202Q46
180	Fuß, H110-155	Base, H110-155	001N620
186	Gegenstück z. Scharnier	Counterpiece of hinge	001Y515
187	Abdeckung	Cover	E020H229
191	Türleiste, rechts	Door rail, right	E0072A01
192	Türleiste, links	Door rail, left	E0072A02
193	Blende, rechts	Panel, right	E0200Y63
194	Blende, links	Panel, left	E0200Y62
202	Heizkörper, Oberhitze 2450W	Heating element, top heat 2450W	E0091G24



Gasherd BGH 600-520  
Artikel-Nr.: 1519811

Ersatzteilliste  
19.10.2018

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
204	Heizkörper, Unterhitze 1500W	Heating element, bottom heat 1500 W	0091G25
207	Rückwand f. Ofen	Back panel f. oven	020V423
238	Brennertulpe z. 3 kW Brenner	Burner body f. 3 kW burner	001W461
239	Brennertulpe z. 1,75 kW Brenner	Burner body f. 1,75 kW burner	001W460
242	Brennertulpe z. 1 kW Brenner	Burner body f. 1 kW burner	001W459
243	Brennertulpe z. 3,8kW Brenner	Burner body f. 3,8kW burner	E0L01A175G
261	Backblech	Baking tray	150958
262	Backofenrost	Oven grid	150606
270	Halterung z. Griff	Holder f. handle	E0031F55
275	Thermoelement	Thermocouple	E0013H85
277	Thermostat z. Backofen	Thermostat f. oven	0090G76
283	Gasleitung	Gas pipe	0011V55
284	Gasleitung	Gas pipe	0011P21
285	Gasleitung	Gas pipe	0011P23
287	Gasleitung m. Verschraubung	Gas pipe w. screw connection	E0012Q52
292	Düse, D 137	Nozzle, D 137	E0052M74
292	Düse, Propan, D 43	Nozzle, propane, D 43	05Q823
292	Düse, Erdgas, D 72	Nozzle, natural gas, D 72	E005Q824
292	Düse, D 77	Nozzle, D 77	E005Q82677
292	Düse D 58	Nozzle D 58	05Q830
292	Düse, Erdgas D 98	Nozzle, natural gas, D 98	E005Q831
292	Düse, D 100	Nozzle, D 100	E005Q833
292	Düse, Propan, D 75	Nozzle, propane, D 75	05Q837
292	Düse, Erdgas D 116	Nozzle, natural gas, D 116	E005Q838
292	Düse, D 134	Nozzle, D 134	E005Q841
292	Düsen-Satz, Propan, 37mbar	Nozzle-set, propane 37mbar	E051058
294	Glasscheibe, innen z. Tür	Internal glass f. door	E0012B56
309	Isolierung	Insulation	E0013F79
313	Dichtung z. Backofentür	Gasket f. oven door	E0011A79
328	Halterung, rechts	Right holder	E0200W79
356	Blendring z. Kochstellenknebel	Blind ring f. cooking plate knob	E0031F48
371	Blendring z. Timer	Blind ring f. timer	E0031F50
376	Kabel	Cable	E009L127
400	Schutzblech f. Knebel	Protection plate f. knob	020T497
417	Stopper f. Abdeckscheibe	Stopper f. cover plate	001G661
436	Umluftheizkörper, 2400 W	Heating element circulating air, 2400W	009H013
437	Lüftermotor 220/240V	Fan motor, 220/240V	E092L14



Gasherd BGH 600-520  
Artikel-Nr.: 1519811

Ersatzteilliste  
19.10.2018

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
438	Abdeckung z. Lüfter	Fan cover	E038H007
441	Wahlschalter	Selection switch	E092F89
447	Gashahn, 1kW	Gas tap, 1kW	0011J27
448	Gashahn, 1,75kW	Gas tap, 1,75kW	0011J28
449	Gashahn	Gas tap	E011J29
451	Gashahn, 3,8 kW	Gas tap 3,8 kW	E0012Q53
461	Türleiste oben	Top door rail	E0452A03
464	Lüfterflügel	Fan blade	001G611
479	Auflageschiene	Bearing rail	008U514
481	Blendring z. Thermostat	Blind ring f. thermostat	E0031F51
482	Blendring z. Backofenfunktionen	Blind ring f. oven functions	E0031S03
486	Gummipuffer z. Gussrippenrahmen	Rubber bumper for rib frame cast.	E01M989
517	Lüfter	Fan	0092A64
542	Feder z. Anschlag	Stop spring	E001V790
542	Klixon 60°	Klixon 60°	E093P00
560	Zündkerze	Ignition plug	E0092Q55
562	Thermoelement	Thermocouple	E0012Q51
580	Zündschalterleiste	Ignition switch panel	009Y765
599	Brennerfuß z. 1 kW Brenner	Burner base f. 1 kW burner	E057G127
600	Brennerfuß z. 1,75 kW Brenner	Burner base f. 1,75 kW burner	E057G129
602	Brennerfuß z. 3 kW Brenner	Burner base f. 3 kW burner	E057G128
638	Brennerfuß z. 3,8 kW Brenner	Burner base f. 3,8 kW burner	E057E759
900	Tür z. Backofen, komplett	Door f. oven, complete	E057D700
904	Lampenfassung	Lamp holder	009T569
	Schutzglas f. Lampe	Protection glass f. lamp	009T570
905	Blech	Tray	E0383Y20
o.Abb/n.pic	Wokaufsatz	Wok attachment	E0A08A006
o.Abb/n.pic	Reduzierstück	Reducer	E001F656