



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Fuß, Gummi	Rubber base	E02515
2	Griff	Handle	E0230C
3	Gehäuse	Housing	E02511
4	Boden	Bottom	E02510
5	Kondensator 5µF	Condenser 5µF	E02565
6	Relais	Relay	E02695
7	Kontrolllampe	Indicator light	E0060
8	Schnecke	Worm	E02514C
9	Druckknopf	Push button	E0CZFT22
10	Welle	Shaft	E02519
11	Knebel	Knob	E04030
12	Führungsstück	Guide piece	E0252312
13	Welle	Shaft	E02522
14	Führungsschiene	Guide rail	E02513
15	Anschlagfeder	Buffer spring	E02521A
16	Laufwagen	Carriage	E04080B
17	Buchse	Bush	E0CZTS20
18	Führungswelle	Guide shaft	E0252418
19	Druckfeder	Pressure spring	E02521
20	Abdeckung	Cover	E02504
21	Fuß z. Schlitten	Base f. slide	E02581B
22	Sterngriff	Star handle	E0403322
23	Griff	Handle	E04025
24	Stift	Pin	E02582
25	Handschutz	Protection plate	E02589B
26	Schneidgutauflage	Carriage	E02585C
27	Resthalter, komplett	Food holder, complete	E02600
28	Gewindestange	Threaded rod	E02592
29	Griff	Handle	E02588
30	Schneidgutauflage, komplett	Carriage, complete	E02580C
31	Buchse	Bush	E0014
32	Stift	Pin	E0454
33	Welle z. Resthalter	Shaft f. food holder	E02578
34	Druckfeder	Pressure spring	E0402
35	Distanzhülse	Distance bush	E0406
36	Halterung z. Segel	Holder f. moveable bulkhead	E04056
37	Segel	Moveable bulkhead	E02535



Aufschnittmaschine PRO 250-G
Artikel-Nr.: 174303

Ersatzteilliste
08.05.2019

