



▲ Pièce remplacée par repère 16 / Part replaced by item 16

Index	Pièce / Part	Désignation	Description
1*	28 185	ACCESSOIRE PRESSE PUREE 1,5 mm	POTATOES RICER ATTACHMENT 1,5 mm
2*	28 189	ACCESSOIRE PRESSE PUREE 2 mm	POTATOES RICER ATTACHMENT 2 mm
3*	28 207	ACCESSOIRE PRESSE PUREE 3 mm	POTATOES RICER ATTACHMENT 3 mm
4*	28 209	ACCESSOIRE PRESSE PUREE 6 mm	POTATOES RICER ATTACHMENT 6 mm
5*	28 186	EQUIPEMENT PRESSE PUREE 1,5 mm	POTATOES RICER KIT 1,5 mm
6*	28 187	EQUIPEMENT PRESSE PUREE 2 mm	POTATOES RICER KIT 2 mm
7*	28 208	EQUIPEMENT PRESSE PUREE 3 mm	POTATOES RICER KIT 3 mm
8*	28 210	EQUIPEMENT PRESSE PUREE 6 mm	POTATOES RICER KIT 6 mm
9	39 730	GOULOTTE PRESSE PUREE	POTATOES RICER HOPPER
10	49 104	PORTE AIMANT PRESSE PUREE	MAGNET ASSEMBLY
11	39 732	OUTIL PRESSE PUREE	POTATOES RICER TOOL
12	39 733	GRILLE PRESSE PUREE 1,5 mm	POTATOES RICER GRID 1,5 mm
13	39 735	GRILLE PRESSE PUREE 2 mm	POTATOES RICER GRID 2 mm
14	39 736	GRILLE PRESSE PUREE 3 mm	POTATOES RICER GRID 3 mm
15	39 739	GRILLE PRESSE PUREE 6 mm	POTATOES RICER GRID 6 mm
16	49 005	DISQUE EVACUATEUR PRESSE PUREE	POTATOES RICER SLING PLATE